

TOELICHTING

Bijgeschied.

<u>Fundering</u>	B - 2 Blokken. Denk om bouten in te storten.
<u>Vloer</u>	Betontegels 4 cm dik.
<u>Muurplaten</u>	
<u>Stijlen</u>	4 ⁴ x 7 cm geschaafd.
<u>Spantjes</u>	
<u>Nok</u>	
<u>Raam</u>	Aan de tuinzijde. Afhangen aan de bovendorpel. Vastzetten met combi - uitzetter.
<u>Raamhout</u>	3 ⁴ x 7 cm geschaafd.
<u>Deur</u>	Opgeklampt van sponningdeeltjes. 1 ⁹ x 9 ² cm (werkende breedte) Klampen dik 2 cm. Afhangen aan duim - of krukgehengen. Sluitend met Westlands klinkstel en kelderbanslot.
<u>Gevels</u>	Bekleding Rabatdelen 1 ⁹ x 11 ⁵ cm (werkende breedte)
<u>Hoeklatten</u>	2 ² x 2 ² cm geschaafd.
<u>Topgevels</u>	Sponningdeeltjes 1 ⁹ x 9 ² cm met muizentand aanbrengen.
<u>Spantjes</u>	3 stuks. Regels op z'n plat. Nokstijltje 1 ⁹ x 14 ⁵ cm geschaafd.
<u>Dakhout</u>	1 ⁹ x 9 ² cm (werkende breedte) Aan onderrand 1/2 rond latje aanbrengen (zie detail)
<u>Windveer</u>	1 ⁹ x 14 ⁵ cm geschaafd.
<u>Dekplank</u>	1 ⁹ x 9 ⁵ cm geschaafd.
<u>Latje</u>	Aanbrengen op windveer 1 ⁴ x 4 ⁴ cm geschaafd.
<u>Hoeklatje</u>	3 x 3 cm (schuin doorgezaagd) aanbrengen na onderstrook van rubberoid.
<u>Dakbedekking</u>	Op de muurplaat een strook rubberoid aanbrengen 50 cm breed en + 275 cm lang. (baan doormidden snijden) Asfaltsinghels van dezelfde kleur als singhels op het huisje - anders rode shinghels gebruiken.
<u>Kleur</u>	Rabat en sponningdeeltjes Groen - Bruin of gelakt (als huisje)
<u>Koziendorpel</u>	Deze zijn volgens model huisje en in de tuinwinkel verkrijgbaar.
<u>Maten</u>	Als op de tekening zijn aangegeven.
